



Brukerveiledning

SENSe Flex

Varenummer: 280563

Oppstart

Ta forsiktig SENSe Flex ut av emballasjen.

Plasser enheten på ønsket sted.

Koble enheten til strøm.

Hvis en RCD-plugg er inkludert, hold inne den oransje reset-knappen.

Enheten skal starte automatisk og spille Imagine-programvaren.

Hvis enheten ikke starter, trykk på den røde knappen på den svarte fjernkontrollen.

Bord- eller gulvprojeksjon

SENse Flex kan projisere på ulike overflater:

Gulv – Bruk høydejusteringsknappen foran på enheten for å justere bildestørrelsen.

Bord – Hev SENse Flex til høyeste nivå, plasser den over bordet og bruk størrelsesjusteringen i programvaren for å tilpasse bildet til bordflaten.

Programvarevalidering

Imagine-programvaren vil forsøke å validere lisensen automatisk. Hvis dette mislykkes, må enheten kobles til internett:

Lukk Imagine-programvaren ved å trykke på hjem-knappen på fjernkontrollen.

Velg innstillinger.

Gå til nettverk og koble til Wi-Fi.

Hvis valideringen fortsatt mislykkes, kontakt support på 01283 551551 i kontortiden.

Når lisensen er validert, vil Imagine-programvaren starte og vise interaktive aktiviteter til du trykker på hjem-knappen.

Innstillinger

Tilgang til følgende undermenyer:

Nettverk – Koble til Wi-Fi.

Størrelsesjustering – Tilpass bildestørrelsen til overflaten du projiserer på.

Lyskalibrering – Brukes hvis interaksjonen ikke er presis eller ved skifte mellom mørkt og lyst rom.

Omstart – Start enheten og programvaren på nytt.

Avslutt – Slå av enheten når du er ferdig.

Spillmeny

Tilgang til følgende undermenyer:

Shuffle All – Spiller alle tilgjengelige aktiviteter i tilfeldig rekkefølge.

Etter profil – Velg en spesifikk profil, for eksempel en forhåndsdefinert som "Jul" eller en du har laget via Cloud Editor.

Bla gjennom biblioteket – Finn og velg en spesifikk aktivitet.

Temabasert – Spill aktiviteter basert på et valgt tema (f.eks. vinter, påske).
til-tale.

Slå av enheten

Trykk på hjem-knappen på fjernkontrollen for å gå til hovedmenyen.

Velg innstillinger.

Trykk på avslutt.

Dette vil slå av både programvaren og SENse Flex.

Appen

Med ditt Imagine-abonnement får du tilgang til Imagine App.

Last ned appen fra Play Store eller App Store (søk etter Imagine Integrex Limited).

Logg inn på Cloud Editor (brukernavn og passord finnes på det laminerte arket).

Gå til administrasjonsskjermen.

Trykk på i-knappen ved siden av enheten du vil koble til.

En popup-boks vises – klikk på "view link code".

Skann QR-koden med appen på nettbrett eller telefon.

Cloud Editor

Med SENse Flex får du tilgang til Cloud Editor for å lage og tilpasse aktiviteter.

Besøk <http://www.touchthefuture.co.uk>.

Logg inn med brukernavn og passord fra det laminerte arket.

Lag nye aktiviteter og profiler, importer egne bilder, videoer og lyder for å skape engasjerende innhold.

SENse Flex gir en fleksibel og brukervennlig opplevelse, tilpasset ulike behov og læringsmiljøer!