

Eftersom de projekten alltid är individuella och unika så har jag ingen direkt monteringsanvisning för dem.

Vanligtvis kommer det ett antal klätterväggselement antingen 1200 mm breda eller 1525 mm breda och i den höjd som klätterväggen ska bli.

Man reser väggelement nr1 (märkta) och fäster den med de medföljande betongexpandern i ovankant.

Därefter reser man nästa bit och linjerar med den snyggt i skarven, snabbtvingar och/eller montageskruv på insidan tills man fäst den i överkant med expandern. Fortsätt repetera till sista elementet är satt. Bulta varje skarv med de medföljande bulten. Sätt också expander i alla förberedda hål i ytterkanterna.

Kryp sedan ut ur manluckan och försegla den med bulten samt silikon. Silikona också alla skarvar (medföljer)

Klart!

Elementen har slingor och hängare i överkant så att man kan använda traktor med lyftbom eller liknande för att lyfta och hålla dem enkelt vid monteringen.

Dessa hängare skruvas sedan bort och ersätts med medföljande klättergrepp.